

# ● 緑 (RUN) ランプが点灯しない (電源が入らない)

## ● 点検箇所

- ① 基板POWER LED
- ② 基板ヒューズ
- ③ 基板端子台 T 1 及び T 2

## ● チェック方法

### ① 基板POWER LEDの点灯確認

消灯→②項へ  
点灯→④項へ

### ② 基板ヒューズ切れの確認

切れている→ヒューズ交換 (1A φ5.2×20)  
切れていない→③項へ

### ③ T 2 - 1・2間の電圧確認 (AC200V)

電圧なし→電源電圧を確認  
電圧あり→④項へ

### ④ 端子台 T 1 の P-Q ジャンパー線の有無

有→基板の故障  
(正常に動作する場合はRUN (緑) ランプ切れ)  
無→P-Qの端子を短絡する。  
短絡しても変化がない場合は基板の故障

### ⑤ 緑 (RUN) ・ 赤 (STOP) ランプ両方とも点灯しない場合 端子台 T 2 の A ・ B ・ C を外して確認。

点灯する→テンションユニット又は断線検出の故障  
点灯しない→基板の故障

