

## ●ガタガタ回転する

テーブルの回転がガタつく。ガタガタ回転する。

### ●点検箇所

- ① 駆動部
- ② モーター
- ③ インバータ

### ●チェック方法

- ①バックラッシの確認  
テーブルを外し、大小ギアーの隙間  
(バックラッシ)が大きくなっていないか？確認  
  
なっている→バックラッシ調整  
なっていない→②項へ
- ②ガタツキは低速時(起動時・停止時)に発生するか  
常時発生するか？確認  
  
常時発生する→モーターの故障  
低速回転時のみ発生する→インバータの故障

テーブルを外した状態

主軸(大)ギア

減速機(小)ギア

