

●コンベア異常(コンベアは動いている)

CS50/100C共通

運転中STOP/RESET(赤)ランプが点滅し停止する。(操作パネル参照)

●点検箇所

- ① スリッター
- ② センサー

●チェック方法

入口に向かって右側のカバーを開けるとスリッター及びフォトセンサーが確認できます。

①スリッターが緩んでいないか?確認

緩んでいる→締付け
緩んでいない→②項へ

②フォトセンサーの確認

スリッター回転時、スリット部分が通過する時
フォトセンサーの動作表示LEDが切り替わっているか?
確認

切り替わっていない→センサーの故障

センサーの位置ズレ・取付のゆるみ
も確認して下さい。

切り替わっている→③項へ

③基板リレーの動作確認

操作パネルを前に引き出し、センサーの動作表示
点滅に同期して基板から「カチカチ」という
リレーの動作音がするか?確認

動作音がしない→センサーの故障

動作音がする→基板の故障

入口右側カバー内



スリッター



スリッター固定ねじ

フォトセンサー



動作表示LED