

# ● 温度 (表示) がバラツク (周期的なバラツキ)

## CS50/C100C共通

温度調節器の温度表示が周期的にバラツク

### ● 点検箇所

#### ① 温度調節器

### ● チェック方法

温度が周期的にバラツク場合、  
オートチューニングを行ってください。  
オートチューニング方法は  
右記の手順です。

### オートチューニング手順

I



電源投入時の表示

① ボタンを押す

II



左の写真の表示になります  
"LADJ"

② ボタンを押す

III



左写真の表示になります  
"At"/"off"

③ のボタンを押す

IV



左写真の表示になります  
"At"/"At-2"  
"At-2" が点滅します

② ボタンを押して① ボタンを押します。

V



左写真の表示なり  
"tune" が点灯し  
オートチューニングが  
実行されます。

消灯すると  
オートチューニング  
は終了します。

tune点灯