

## ● 温度 (表示) がバラツク (極端で不定期的なバラツキ)

### CVX

温度調節器の温度表示が極端で不定期的にバラツク

#### ● 点検箇所

##### ① 温度調節器

#### ● チェック方法

温度調節器端子台⑤-⑥に接続されている  
熱電対の接続線を外し、⑤-⑥端子を短絡する。  
(ジャンパー線で接続する)

短絡した時、  
室温を表示→熱電対の故障  
表示変化なし→温度調節器の故障

※熱電対の交換は「熱電対交換手順」を御参照下さい。

温度調節器

温度表示



温度調節器端子台

熱電対接続端子⑤

熱電対接続端子⑥

