

● 温度 (表示) がバラツク (周期的なバラツキ)

CVX

温度調節器の温度表示が周期的にバラツク

● 点検箇所

① 温度調節器

● チェック方法

温度が周期的にバラツク場合、
オートチューニングを行ってください。
オートチューニング方法は
右記の手順です。

オートチューニング手順

I



電源投入時の表示

① ボタンを押す

II



左の写真の表示になります
"LADJ"

② ボタンを押す

III



左写真の表示になります
"At"/"off"

③ のボタンを押す

IV



左写真の表示になります
"At"/"At-2"
"At-2" が点滅します

② ボタンを押して① ボタンを押します。

V



左写真の表示なり
"tune" が点灯し
オートチューニングが
実行されます。

消灯すると
オートチューニング
は終了します。

tune 点灯