

● 変速しない

緑 (RUN) ランプ点灯時、テンションレバーを動作させても変速しない。

★下記チェックを行う前にインバータの機能(ファンクション)

F01のデータ→“1”、F02のデータ→“1”になっているか？必ず確認すること

● 点検箇所

- ① インバータ
- ② テンションユニット

● チェック方法

- ① オート/マニュアルどちらも現象は同じか？

同じ→基板の故障

違う：

マニュアルのみ起こる→パネル基板の故障

オートのみ起こる→②項へ

- ② テンションレバーの動作角度に応じて
インバータの数値は変化するか確認

変化する→インバータの故障

変化しない→基板又はテンションユニット
の故障

弊社にて修理・確認が必要です。
基板及びテンションユニット
を返送して下さい。

