

## ● テンションレバーが異常停止位置で停止しない。

テンションレバーが振り切っても異常停止がかからない。

### ●点検箇所

- ① テンションレバー周辺
- ② 基板
- ③ テンションユニット

### ●チェック方法

- ①テンションレバーを異常停止位置に振りきったとき  
テンションレバーがテーブル又は材料等と干渉していないか確認

干渉している→材料の大きさ変更  
(異常停止位置で絶対に干渉しないこと)  
干渉していない→②項へ

- ②基板端子台T4-2・T4-3を短絡(ショート)させたとき  
異常停止するか確認

異常停止しない→基板の故障  
異常停止する→②項へ

- ③テンションレバーを異常停止位置に振りきったとき  
テンションユニット内のセンサーアクチュエータ  
が異常停止センサーの位置にあるか確認

ずれている→アクチュエータ又はセンサーの位置調整  
ずれていない→異常停止センサーの故障  
テンションコードT4-2・T4-3線の断線

