

## ● テンションレバーが異常停止位置で停止しない。

テンションレバーが振り切っても異常停止がかからない。

### ● 点検箇所

- ① テンションレバー周辺
- ② 端子台 T L
- ③ テンションユニット

### ● チェック方法

- ① テンションレバーを異常停止位置に振りきったとき  
テンションレバーがテーブル又は材料等と干渉していないか確認

干渉している→テンションユニットの位置調整  
(異常停止位置で絶対に干渉しないこと)

干渉していない→②項へ

- ② 端子台 T L の B-C を短絡(ショート)させたとき  
異常停止するか確認

異常停止しない→基板の故障

異常停止する→②項へ

- ③ テンションレバーを異常停止位置に振りきったとき  
テンションユニット内のセンサーアクチュエータ  
が異常停止センサーの位置にあるか確認

ずれている→アクチュエータ又はセンサーの位置調整

ずれていない→異常停止センサーの故障

テンションコード B-C線の断線

