

●漏電（ブレーカが作動する）

CS50/CS50B/CS100/CL75/CL150共通

電源スイッチ入でブレーカが作動する。

●点検箇所

- ① 端子台
- ② ファンモータ
- ③ 駆動モータ

●チェック方法

- ①電源ボックス左側面カバー内の端子台⑩⑪⑫に接続されているヒーター線を外し、ブレーカが作動するか確認。

作動しない→本体側面ヒーターカバーを外しヒーターがずれていないか？
ヒーターの端末端子部にワークが付着していないか確認して下さい。

作動する→②項へ

- ②ファンモータの確認

ファンモータのコネクタを外し、ブレーカが作動するか確認。（ファンモータは電源部後ろ側にあります）

作動しない→モータの焼損・交換

作動する→③項へ

- ③駆動モータの確認

駆動モータのコネクタを外し、ブレーカが作動するか確認。
（駆動モータは、CSはモータカバー内、CLは入口カバー内にあります）

作動しない→モータの焼損・交換

作動する→電源部の修理対応

端子台左側に接続されている外部配線を外し下写真の状態で御返送ください。

