

●ガタガタ回転する

リールの回転がガタつく。ガタガタ回転する。

●点検箇所

- ① インバータ

●チェック方法

- ①ガタツキは低速時(起動時・停止時)に発生するか
常時発生するか？確認

常時発生する→モータの故障

低速回転時のみ発生する→インバータの故障

