

● S. ERR (センサーエラー)

CVX

温度調節器が「S. ERR」を表示する。(操作パネル参照)

● 点検箇所

① 温度調節器

● チェック方法

温度調節器の表示「S. ERR」は熱電対」の故障を示しています。

確認方法は、温度調節器端子台⑤-⑥に接続されている熱電対の接続線を外し、⑤-⑥端子を短絡する。
(ジャンパー線で接続する)

短絡した時、
室温を表示→熱電対の故障
表示変化なし→温度調節器の故障

※熱電対の交換は「熱電対交換手順」を御参照下さい。

温度調節器



温度調節器端子台

熱電対接続端子⑤

熱電対接続端子⑥

