

## ● S. ERR (センサーエラー)

### CS50/C100C共通

温度調節器が「S. ERR」を表示する。(操作パネル参照)

#### ●点検箇所

##### ① 温度調節器

#### ●チェック方法

温度調節器の表示「S. ERR」は「熱電対」の故障を示しています。

確認方法は、温度調節器端子台⑤-⑥に接続されている熱電対の接続線を外し、⑤-⑥端子を短絡する。  
(ジャンパー線で接続する)

短絡した時、  
室温を表示→熱電対の故障  
表示変化なし→温度調節器の故障

※熱電対の交換は「熱電対交換手順」を御参照下さい。

温度調節器



温度調節器端子台

熱電対接続端子⑤

熱電対接続端子⑥

