



CS50/100C電気回路図



H1~H3	ヒーター	本体
M3	スィーパーモーター	
M2	ファンモーター	
M1	駆動モーター	
THC	温度調節器	操作パネル部
VF	インバーター	
LA3	異常表示ランプ(赤)	CSパネル基板
LA2	運転表示ランプ(緑)	
S4	タイマー選択スイッチ	
S2	STOP/RESETスイッチ	
S1	RUNスイッチ	本体背面電源部
SSR	ソリッドステートリレー	
MS	マグネットスイッチ	
F1, F2	ヒューズ7A	
ELB	漏電ブレーカー	
記号	部品名	備考