

●漏電

元電源漏電ブレーカが作動する。

●点検箇所

- ① 基板端子台 T 1
- ② 基板端子台 T 2
- ③ モータ端子台

●チェック方法

- ①基板端子台 T 1 に接続されている外部接続線をすべて外しブレーカが作動するか？確認
接続線COM-NO-NC P-Q J-K L-Mを外す
(標準仕様ではP-Qはジャンパー線で短絡されています。
P-Qが外部から接続されている場合は、接続線を外した後
P-Qを短絡して下さい)

ブレーカ作動しない→接続加工機の問題
ブレーカ作動する→②項へ

- ②基板端子台 T 2 のテンションユニットコード A-B-C-D-E(-F) を外し確認
WEタイプPC402制御基板にはF端子接続線はありません。

ブレーカ作動しない→テンションユニットの故障
(返送修理)
ブレーカ作動する→③項へ

- ③モータ端子台に接続されているU-V-W-E接続線を外し、電源を入れ直し運転。
ブレーカが作動するか？確認
(外したモータ線は必ず絶縁処理をしてから確認すること)

ブレーカ作動しない→モーターの故障
ブレーカ作動する→インバータ・制御基板の問題
弊社にて修理・確認が必要です。
電源部を返送して下さい。
(電源部返送手順を参照)

